

Zasilacz do laptopa Acer Aspire 3640



Zasilasz przeznaczony do laptopa Acer Aspire 3640

Ocena Nie ma jeszcze oceny

Cena

Różnica ceny dla wariantu

Cena podstawowa brutto:

Cena netto po rabacie:

Cena po rabacie

Cena sprzedaży brutto:

Cena sprzedaży netto:

Kwota rabatu:

Kwota podatku:

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent:

Szczegóły produktu Zasilacz do laptopa Acer Aspire 3640. Napięcie zasilania 110 do 230V. Zasilacze do większości laptopów firmy Acer posiadamy na magazynie. Sprzedaż jest możliwa po bezpłatnym sprawdzeniu przez naszego technika co jest uszkodzone oraz jakie parametry zasilacza i jaki rodzaj wtyczki jest potrzebny.

Najczęstszymi objawami uszkodzenia zasilacza są:

Laptop nie włącza się

Laptop przerywa ładowanie baterii

Laptop wyłącza się podczas pracy

Jeśli masz problem - ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ WYCENĘ

Recenzje

Nikt jeszcze nie ocenia? tego produktu.