

Klawiatura do laptopa Acer Chromebook C710



Klawiatura przeznaczona do laptopa Acer Chromebook C710

Ocena Nie ma jeszcze oceny

Cena

Różnica ceny dla wariantu

Cena podstawowa brutto:

Cena netto po rabacie:

Cena po rabacie

Cena sprzedaży brutto:

Cena sprzedaży netto:

Kwota rabatu:

Kwota podatku:

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent:

Szczegóły produktu Klawiatura do laptopa Acer Chromebook C710.

Klawiatury w laptopie najczęściej uszkodzają się przez zalanie płynem. Sporadycznie dochodzi do innych uszkodzeń. Są to podzespoły, których się nie naprawia. Możliwa jest jedynie wymiana po sprawdzeniu przez technika. **Nie sprzedajemy samych części**

Do najczęstszych objawów uszkodzonej klawiatury należą:

- wybijanie kilku liter zamiast jednej
- brak litery po naciśnięciu klawisza
- czasem laptop może w ogóle się nie włączyć z uszkodzoną klawiaturą.

Masz problem z laptopem ? – **ZAPRASZAMY NA DARMOWĄ ANALIZĘ**

Recenzje

Nikt jeszcze nie ocenia? tego produktu.