

Płyta główna do laptopa Acer Chromebook C710



Płyta główna przeznaczona do laptopa Acer Chromebook C710

Ocena Nie ma jeszcze oceny

Cena

Różnica ceny dla wariantu

Cena podstawowa brutto:

Cena netto po rabacie:

Cena po rabacie

Cena sprzedaży brutto:

Cena sprzedaży netto:

Kwota rabatu:

Kwota podatku:

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent:

Szczegóły produktu Płyta główna do laptopa Acer Chromebook C710.

Płyta główna w laptopie to najważniejszy element. Odpowiada za komunikację wszystkich elementów.

Płyty główne do laptopów oferujemy wyłącznie na zamówienie po dokładnym sprawdzeniu sprzętu klienta w naszym serwisie. Nie ma możliwości zamówienia elementu i samodzielnej wymiany. W naszej ofercie są również usługi naprawy płyt głównych. Koszty naprawy będą znacznie mniejsze od zakupu nowej płyty głównej.

Najczęstsze objawy uszkodzonej płyty głównej to:

- Laptop nie włącza się
- Laptop samoczynnie włącza się
- Laptop zawiesza się podczas pracy
- Laptop nie wyświetla obrazu
- Laptop wydaje kilka dźwięków np: PIK PIK PIK
- Laptop wyświetla artefakty.

Jeeli masz problem z laptopem - ZAPRASZAMY DO NAS NA BEZPŁATNĄ ANALIZĘ. Pomogemy rozwiązać każdy problem

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.